

Южный фасад
М 1:50

Демонтаж существующей стропильной системы и устройство новых стропильных конструкций и устройство кровлю здания из оцинкованной стали по разреженной обрешетке

Выполнить вычинку и докомпановку отдельных кирпичей и зачеканку швов

Усилить поврежденные перемычки дверных и оконных проемов

Контур прилегающей галереи

+5.528
+4.393
0.000
-1.596
-4.569

7 4

Усилить поврежденные
перемычки дверных и
оконных проемов

$$\begin{array}{r} +5.528 \\ +4.393 \\ \hline \end{array}$$

-1.596

-4.569

Выполнить вычинку и докомпановку отдельных кирпичей и зачеканку швов

Выполнить вычинку и докомпановку отдельных кирпичей и зачеканку швов

Усилить поврежденные
перемычки дверных и
оконных проемов

Усилить поврежденные
перемычки дверных и
оконных проемов

Демонтаж существующей стропильной системы и устройство новых стропильных конструкций и устройство кровлю здания из оцинкованной стали по разреженной обрешетке

Architectural drawing of the facade of a two-story building, showing restoration work. The drawing includes elevation markers on the left: +3.935, +3.010, 0.000, -0.498, and -3.222. The scale is indicated as М 1:50. The facade features a series of windows and doors, with some areas marked for repair or reconstruction. Annotations include:

- Выполнить вычинку и докомпановку отдельных кирпичей и зачеканку швов (Perform repair and completion of individual bricks and repointing of joints) - multiple locations.
- Выполнить инъектирование кирпичной кладки (Perform grouting of brickwork) - near the top left.
- Усилить поврежденные перемычки дверных и оконных проемов (Strengthen damaged lintels of door and window openings) - near the top right.
- Выполнить очистку прилегающей территории от мусора (Perform cleaning of the adjacent area of debris) - near the bottom center.
- Выполнить вычинку и докомпановку отдельных кирпичей и зачеканку швов (Perform repair and completion of individual bricks and repointing of joints) - near the bottom right.
- Выполнить отсечную гидроизоляцию в кирпичных стенах 1-го этажа (Perform cut-off waterproofing in brick walls of the 1st floor) - near the bottom left.

The drawing is divided into sections by vertical lines, with section markers 1 and 4 visible at the bottom.

Выполнить инъектирование
кирпичной кладки

Усилить поврежденные перемычки
дверных и оконных проемов

Выполнить отсечную гидроизоляцию в кирпичных стенах 1-го этажа

Выполнить очистку
прилегающей территории
от мусора

Выполнить вычинку и докомпановку отдельных кирпичей и зачеканку швов


Выполнить вычинку и докомпановку отдельных кирпичей и зачеканку швов

Усилить поврежденные перемычки
дверных и оконных проемов

Выполнить вычинку и
докомпановку отдельных
кирпичей и зачеканку швов

- выветривание и разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки

 - трещина.

						Федеральное государственное унитарное предприятие "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ" (ФГУП ЦНРПМ)						арх № 88/7981		дата выпуска 2015	
						Заказчик: Министерство культуры Российской Федерации.									
						Ансамбль, Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага. XVI век - первая половина XX века. Архангельская область, Соловецкий район, пос. Соловецкий, Набережная бухты Благополучия, д.1, корп.15, стр.1 Ризница.									
Изм. Кол. уч. Лист Мелод. Подпись Дата						марка листа		ЭП							
Разработка Макаренко М.С.															
Проверил Федоров С.Ю.															
ГИП Варюхин А.В.															
Нач. ОРКР Южаков Ю.Л.						Стадия лист листов									
						П 2									