



1. За относительную отметку 0,000 взята отметка чистого пола восьмерика Троицкого храма.
2. Работы вести опытными специалистами с соблюдением правил техники безопасности;
3. Отметку низа фундаментной плиты уточнять в ходе производства работ и согласовывать с авторами проекта;
4. До начала работ установить маяки на стены и проводить геодезические наблюдения;
5. Работу по подводке плиты по оси 9 и по оси В производить захватками не более 1м с креплением стенок шурфа и установкой дополнительных разгрузочных стоек;
6. Глубину и площадь вычинки определять по месту;
7. Вычинку вести кирпичом М150 на сложном растворе М50;
8. Данный лист читать совместно с листами "Устройство фундамента и сердечников колокольных в осях 9-10/В-Д", "Инъектирование валунного фундамента, на контактах фундамент-грунт и плита-грунт в осях 9-10/В-Г", "Устройство железобетонного пояса на отм.+1,75 в осях 9-10/В-Д".

0. Разборка забалоб,
 1. Устройство опалубки под свод,
 2. Закрепление стен по осям 9 и В к лесам и стены по оси 9 дополнительно к стене по оси 8 с помощью воздушных связей, устройство поддерживающих конструкций под стропильную систему,
 3. Вычистка кирпичной кладки стен по осям 9 и В и ее инъектирование.

Связи:
Арматура $\phi 36$ АI – 12,5мн – 99,9кг;
 $\phi 25$ АIII – 3,5мн – 13,5кг;
Профиль сплошного сечения 60х25 – 15,5мн – 182,5кг
Стальная полоса 200х10 – 1,5мн – 23,6кг

Формат	A1
--------	----